



Slika. 1: Spojka s vodećim ležajem

Zadaci vodećeg ležaja:

- vodi ulazno vratilo mjenjača
- osigurava optimalan rad spojke

Istrošeni vodeći ležaj uzrokuje:

- habanje na profilima glavčine ulaznog vratila mjenjača i diska spojke
- poteškoće kod odvajanja
- oštećenja na spojci
- pomicanje kuta koljenastog vratila prema ulaznom vratilu mjenjača
- buku kod mijenjanja brzina
- prijevremeno habanje sinkroniziranja mjenjača

**NAPOMENA**

- Kod svakog popravka spojke zamijenite vodeći ležaj novim dijelom.
- Kod demontaže i montaže vodećeg ležaja koristite isključivo odgovarajuće specijalne alate.
- Kod montaže vodećeg ležaja pazite da se brtveni prsten nalazi na strani spojke. Ovisno o konstrukciji se kod nekih vozila koriste vodeći ležajevi bez brtvenog prstena.