

## Upute za montažu ležajeva kotača s ABS prstenom

<b>Proizvođač:</b>	SAF
<b>Vrsta osovine:</b>	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
<b>Br. rezervnog dijela:</b>	F-569868.H195 (ležaj)
<b>OE Br.:</b>	04 200 1019 00 (ležaj)



**Slika 1:** Montaža prstena ABS

FAG isporučuje kompaniji Aftermarket nove servisne kompaktne ležajeve za korištenje u SAF. U opseg isporuke spadaju kompaktan ležaj, alat za montažu ležaja i ABS magnetski prsten (uklj. alat za montažu). Kod montaže dolazi do oštećenja ABS prstena koji zbog toga mora biti zamijenjen.

### Postupak:

- Dodirna površina prstena ABS mora biti prije uprešavanja novog kompaktnog ležaja dobro očišćena.
- Prsten ABS namjestite na glavčinu.
- Isporučeni alat za montiranje namjestite na prsten ABS.
- Između alata za montiranje i klipa preše stavite metalnu pritisnu pločicu.
- Prsten ABS uprešajte pomoću alata za montiranje silom od maks. 10 kN.

### Opseg isporuke:

- 1 x servisni kompaktni ležaj
- 1 x alat za montiranje servisnih kompaktnog ležaja
- 1 x prsten ABS
- 1 x alat za montiranje prstena ABS



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 09.2009  
**FAG 0009**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket